

The logo for Eaziglide features the word "eaziglide" in a stylized font. The "eazi" part is green and the "glide" part is purple. A registered trademark symbol (®) is located above the "i".

**NEVERSTICK<sup>2</sup>**  
SUPER STRONG NON STICK

## Návod k použití a péči o nádobí Eaziglide Neverstick2

Vítejte v rodině Eaziglide. V této příručce naleznete všechny potřebné instrukce k tomu, abyste mohli své nádobí využívat na maximum.

Tuto příručku si pečlivě uschovejte, pokud byste ji v budoucnu potřebovali.

Před použitím nezapomeňte odstranit všechny části obalu, etikety a samolepky z nádobí. Nádobí umyjte v teplé vodě s kapkou čisticího prostředku a dobře jej vysušte.

V případě otázek se na nás můžete obrátit zde: [info@atranet.cz](mailto:info@atranet.cz)

## POKYNY K POUŽITÍ

- Nádobí Eaziglide je vhodné pro všechny typy vařičů, včetně indukce. Hodí se také do každé běžné trouby do 260°C. Výjimkou jsou pouze mikrovlnné trouby.
- Nádobí vždy umístěte přesně na užívanou varnou plochu vašeho vařiče. U plynového vařiče dbejte na to, aby se plameny nikdy nedostaly na strany nádobí.
- **Indukce** - Vždy se ujistěte, že je celá základna z nerezové oceli umístěna přesně na varné ploše označené na vašem indukčním vařiči. Tím, že nádobí umístíte správně, docílíte rovnoměrného rozložení tepla. Pokud byste nádobí umístili chybně, může se stát, že jej indukční varná deska nerozpozná a nedojde k zahájení vaření - ohřevu nádobí.
- **Gril** - Jestliže chcete nádobí Eaziglide používat na grilu, dbejte na to, aby plameny ohně byly vždy ve vzdálenosti nejméně 6 cm od okraje nádobí.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Úchyty nádobí mohou být při vaření horké. V momentě, kdy s nádobím manipulujete z varné desky (trouby) nebo na ni, vždy se nejdříve ujistěte, že jejich teplota není příliš vysoká. V případě nutnosti používejte ochranné kuchyňské rukavice.
- Nádobí vždy pokládejte nebo zvedejte z varné desky. Nikdy jej po desce neposunujte. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození spodní strany nádobí, stejně tak i varné desky.
- Vždy používejte střední nebo mírný ohřev na vašem vařiči. Pokud recept vyžaduje střední nebo vyšší ohřev, učiňte tak pouze v začátku vaření. Jakmile je nádobí dostatečně zahřáté a už jsou v něm i potraviny, ohřev by měl být vždy snížen. Nikdy nepoužívejte maximální ohřev vašeho vařiče.
- Pokud je nádobí horké, nikdy jej neponořujte do studené vody, stejně tak nikdy nepokládejte na horký vařič ledové suroviny.
- Nádobí Eaziglide je nejeftektivnější při středně vysokých teplotách. Nedoporučujeme používat "boost" funkci na vaší indukci, případně ji použít pouze na rychlé rozehtání nádobí a to pouze po krátkou dobu. Předejdete přepalování surovin a případnému přehřátí nepřilnavého povrchu nad bezpečnou teplotu.

## POKYNY K PÉČI

- **Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré kuchyňské náčiní, protože tím můžete trvale poškodit nepřilnavý povrch Neverstick2.** Doporučujeme používat silikonové, dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní, čímž prodloužíte životnost nepřilnavého povrchu Neverstick2.
- Před mytím nádobí se vždy ujistěte, že je nádobí chladné. V žádném případě nádobí nikdy neponořujte do studené vody, nebo do něho nelijte studenou vodu, pokud je zahřáté.
- Na žádný z povrchů nádobí Eaziglide nikdy nepoužívejte agresivní chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. Stejně tak nepoužívejte drátěnky nebo jiné čisticí materiály, které by mohly povrch nádobí poškrábat.
- Nádobí Eaziglide je vhodné pro mytí v myčce na nádobí. Při mytí v myčce vždy postupujte podle doporučení výrobce a doporučení u mycího prostředku. Doporučujeme však toto nádobí mýt ručně ve vlažné vodě s kapkou mycího prostředku s pomocí jemné houbičky. Výrazně tak prodloužíte životnost nepřilnavého povrchu Neverstick2.
- Matnost povrchu a bílé usazeniny mohou být odstraněny opatrným čištěním daného místa pomocí nylonové houbičky, kterou namočíte do teplé vody s kapkou jemného čisticího prostředku.
- Jestliže budete smažit na sucho, před vložením potravin, předehtějte pánev na mírný ohřev po dobu 2 minut. Nikdy nenechte pánev, aby se přehřála.

## INFORMACE K DOŽIVOTNÍ ZÁRUCE

- Doživotní záruka Eaziglide se vztahuje na výrobní vady nebo vady materiálu nádobí, které je používáno v normálních domácích podmínkách a s ohledem na pokyny pro správné užívání a údržbu nádobí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, komerční využití nebo nesprávné používání nádobí.
- Pečlivě si uschovejte doklady o koupi, abyste je případně při reklamaci mohli předložit.
- V nepravděpodobném případě selhání funkcí nádobí bude nádobí opraveno nebo vyměněno za stejný kus, nebo kus stejné funkce a hodnoty, v případě, že reklamovaný kus nebude již k dostání.

### Doživotní záruka se nevztahuje na:

- Poškození nepřilnavého povrchu způsobené přehřátím nebo poškrábáním.
- Poškození způsobené špatným používáním, zneužitím k jiným účelům, nehodami, komerčním využitím nebo vlivem nedostatečné péče o nádobí.
- Škody způsobené v nesouladu s návodem k použití.
- Poškození způsobené posouváním nádobí po varné ploše místo jeho zdvihnutí.
- Běžné opotřebení, které může způsobit změnu barvy.

## Co znamená 7x silnější?

Jsme velice hrdí na náš nepřilnavý povrch, který jsme vypracovali pro naši Eaziglide řadu - co ale znamená 7x silnější? Naši zkušení vědci, kteří vyrobili náš zesílený nepřilnavý povrch, zkoumali odolnost našich pánví pomocí škrábání povrchu drsným materiálem, aby zjistili, jak dlouho trvá, než se nepřilnavý povrch sedře. (Prosíme, nikdy tohle nezkoušejte doma, protože dřív nebo později byste povrch nadobro zničili.) Zjistili, že náš speciální nepřilnavý povrch vydrží 7x déle než povrch jiných nepřilnavých pánví, které nevyužívají náš speciální odolnější systém. Takovou inovaci je třeba odlišit, proto ji nazýváme Neverstick!

Informace na tomto dokumentu jsou relevantní době jeho tisku.

## Ustanovení a podmínky

Imperial international Ltd stále pracuje na vývoji produktů, vyhraujeme si právo na změnu specifikací výrobků, jejich ilustraci a popis, a to kdykoliv.

Výrobek a jeho balení byl navržen a vytvořen Imperial international Ltd, jež je jediným vlastníkem práv intelektuálního majetku, autorských práv a ochranných známek, které se vztahují na výrobek i jeho balení.

Právní kroky budou zahájeny proti komukoliv, kdo bude jakýmkoliv způsobem kopírovat všechny nebo určité části výrobku nebo jeho balení bez písemného souhlasu Imperial international Ltd.

# !!! VAROVÁNÍ !!!

**Při použití na indukčních vaříčích NEPOUŽÍVEJTE funkce super rychlého ohřevu “Boost” nebo “Power” apod.!**

Nádobí EaziGlide / Neverstick je konstruováno s ohledem na maximální lehkost, pohodlnost a úsporu energie, což jsou všechno velmi přínosné a žádané vlastnosti. **Nejefektivněji funguje při nižších a středních teplotách** (což šetří klientovy účty za energie). Používání "Boost" funkce je však díky vysoké tepelné vodivosti tohoto nádobí zcela zbytečné a kromě rizika deformace nádobí je podle zkušenosti také nejčastějším zdrojem připalování potravin a jídel u všech typů a značek indukčního nádobí, protože nejen nádobí, ale také potraviny a pokrmy je vhodné zahřívat rovnoměrně.

Pokud tedy nádobí používáte mimo indukci, nehrozí žádné riziko. A na indukci pouze omezte využití funkce Boost. Odměnou budou nižší náklady na energie, skvěle připravené jídlo a skutečná lehkost při vaření s nádobím EaziGlide / Neverstick.

**Nerespektování tohoto upozornění může vést k tvarovým změnám nádobí (nerovnost dna), které**

**NEBUDOU UZNÁNY JAKO ZÁRUČNÍ REKLAMACE.**

**VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČESKOU REPUBLIKU**

Traminal s.r.o.  
Kaprova 42/14  
110 00 Praha 1  
IČ: 24260321

**Tel.:** 800 350 350  
**Email:** info@atranet.cz  
www.atranet.cz